

# BLUESIL<sup>TM</sup> ADD PC THIXO

<b>Opis</b>	<b>BLUESIL ADD PC THIXO</b> jest dodatkiem przeznaczonym do zmniejszania płynności niektórych silikonów RTV-2 z gamy BLUESIL.
<b>Stosowanie</b>	0,2 części na 100 części silikonu kondensacyjnego z gamy RTV-2 jak np. RTV 3325
<b>Zalety</b>	<b>BLUESIL ADD PC THIXO</b> pozwala na użycie pędzla lub szpательki przy produkcji form podczas nakładania kompozycji silikonowej na pionowe powierzchnie ( np. formy posągów )
<b>Charakterystyka</b>	1. <u>Przed dodaniem do kompozycji silikonowej:</u>

Właściwości	BLUESIL ADD PC THIXO
<b>Postać</b>	Ciecz lepka
<b>Lepkość</b> (w 23°, mPa.s, ISO 3219)	45.000
<b>Kolor</b>	Bursztynowy
<b>Gęstość</b> (g/cm <sup>3</sup> )	1

2. Po dodaniu do kompozycji silikonowej:

**BLUESIL ADD PC THIXO** zmienia postać silikonu w nie spływający z pionowych powierzchni materiał, który pozwala na nakładanie przy pomocy szpательki lub pędzla aż do grubości warstwy wynoszącej 10 mm.

<b>Stosowanie</b>	<b>BLUESIL ADD PC THIXO</b> powinien być dodawany do mieszaniny ( silikon + katalizator ) Przed użyciem <b>BLUESIL ADD PC THIXO</b> powinien mieć temperaturę minimum 25°C aby obniżyć jego lepkość i ułatwić dozowanie oraz mieszanie.
<b>Opakowanie</b>	<b>BLUESIL ADD PC THIXO</b> jest dostępny w butelkach zawierających 1 kg produktu.
<b>Składowanie</b>	Jeśli temperatura składowania zawiera się pomiędzy +5°C a + 30°C <b>BLUESIL ADD PC THIXO</b> może być przechowywany przez 24 miesiące w oryginalnym nie otwieranym opakowaniu. Wilgoć może reagować z niektórymi składnikami produktu obniżając efektywność jego działania. Przechowywać w suchym miejscu. Upewnić się, że pojemnik został szczelnie zamknięty po każdym użyciu.
<b>Bezpieczeństwo</b>	Przed użyciem przeczytaj dokładnie kartę charakterystyki <b>BLUESIL ADD PC THIXO</b> .

# BLUESIL™ ADD PC THIXO

## Sprzedaż

**AMOD – ANDRZEJ MODRZEWSKI**  
ul Rydygiera 8 01-703 Warszawa  
tel./ fax. ( 22 ) 633 85 06 ) tel./ fax. ( 22 ) 669 39 76  
tel. komórkowy ( 602 ) 26 11 15  
internet: [www.amod.com.pl](http://www.amod.com.pl) e-mail: [info@amod.com.pl](mailto:info@amod.com.pl)



Zapraszamy na stronę [www.bluestarsilicones.com](http://www.bluestarsilicones.com)

### EUROPE

*Bluestar Silicones France*  
21 Avenue Georges Pompidou  
F69486 Lyon Cedex 03  
FRANCE  
Tel. (33) 4 72 13 19 00  
Fax (33) 4 72 13 19 88

### NORTH AMERICA

*Bluestar Silicones USA*  
2 Tower Center Boulevard  
Suite 1601  
East Brunswick, NJ 08816-1100  
United States  
Tel. (1) 732 227-2060  
Fax. (1) 732 249-7000

### LATIN AMERICA

*Bluestar Silicones Brazil Ltda.*  
Av. Maria Coelho Aguiar, 215  
Bloco G – 1º andar  
05804-902-Sao Paulo – SP-  
Brazil  
Tel. (55) 11 37477887

### ASIA PACIFIC

*Bluestar Silicones Hong Kong*  
Trading Co. Ltd  
29th Floor, 88 Hing Fat Street  
Causeway Bay  
Hong Kong  
Tel. (852) 3106 8200  
Fax (852) 2979 0241

### Uwagi dla użytkowników

Wszystkie informacje zawarte powyżej są rezultatem badań i testów przeprowadzonych w naszym laboratorium w ściśle określonych warunkach. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za określenie przydatności ( w swoich warunkach ) produktu BlueStar Silicones ( przed dokonaniem zakupu ) do proponowanego zastosowania. BlueStar Silicones gwarantuje zgodność swojego produktu z jego specyfikacją lecz nie może zagwarantować jego kompatybilności z jakimkolwiek szczególnym zastosowaniem. BlueStar Silicones odrzuca jakąkolwiek odpowiedzialność za zniszczenia lub wypadki, które spowodowane zostały użyciem jego produktów. Odpowiedzialność BlueStar Silicones jest ściśle ograniczona do zwrotu pieniędzy lub wymiany produktu niezgodnego z jego specyfikacją. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia czy posiada aktualną wersję tego dokumentu, BLUESTAR SILICONES na żądanie dostarczy dodatkowych informacji.